

# フロントバンパースポイラー取り付け方法

① 純正フロントバンパーを取り外したら、純正フロントバンパーより、ナンバープレート用クリップナット・けん引フック用カバーを外して、純正ネジと共に保管して置いて下さい。

② 取り付けは必ず二人一組で行い、バンパーを車体に合わせて仮付け固定します。



③ バンパーのグリル付近3ヶ所を純正ネジで固定。



④ バンパー左右のフェンダー部分2ヶ所（計4ヶ所）を純正ネジで固定。



⑤ バンパーステー部分4ヶ所とアンダーカバーを純正ネジで固定。



⑥ 純正バンパーに付いていたナンバープレート用クリップナット・けん引フック用カバーを本製品に取り付ける。



⑦ 固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

