

## サイドステップ取り付け方法

① リアはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリヤタイヤを外して下さい。  
純正サイドステップ装着車は取り外してください。

② 取り付けは必ず二人一組で行い、油脂・汚れをウエスで拭き取り、バンパーを車体に合わせて仮付け固定します。



③ フロントフェンダー部分 2ヶ所を純正ネジで固定。



④ リアフェンダー部分に、クリップナットを取り付け、六角タッピングネジで固定。



⑤ ドア内側部分を両面テープで固定。



⑥ サイドステップのステー部分 3ヶ所と車体下部を、六角タッピングネジで固定。



⑦ 固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。



純正ネジ

クリップナット及び  
六角タッピングネジ

六角タッピングネジ / ステー止め